

# Tesler

**БЕСПРОВОДНЫЕ КАРАОКЕ МИКРОФОНЫ  
С РЕСИВЕРОМ  
(ВОКАЛЬНАЯ РАДИОСИСТЕМА)  
WMS-740**



**Инструкция по эксплуатации**



## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией. Сохраняйте, пожалуйста, данное руководство в течение всего срока эксплуатации изделия.

### Комплектация

1. Микрофон	2 шт.
2. Ресивер	1 шт.
3. Переходник для ресивера	1 шт.
4. Кабель зарядки	1 шт.
5. Элемент питания AA 1.5 В	4 шт.
6. Ветрозащитная накладка	2 шт.
7. Подставка под микрофон	2 шт.
8. Руководство по эксплуатации	1 шт.
9. Гарантийный талон	1 шт.

# Общая информация


## Элементы управления



штекер подключения  
ресивера



встроенный литиевый  
аккумулятор



## Использование

### Подготовка к использованию микрофона

Для включения/выключения микрофона нажмите и удерживайте кнопку питания. Подсветка дисплея микрофона загорится, появится информация о выбранном канале.

### Установка приемника

Подключите ресивер к разъему микрофона звуковой карты, компьютера или музыкального центра, через штекер. При необходимости используйте переходник 6,3мм - 3,5мм.

Для включения/выключения ресивера нажмите и удерживайте кнопку питания.

При включении индикатор ресивера загорится красным цветом.

Частота микрофона и ресивера синхронизируется автоматически. Система готова к использованию. При синхронизации загорится синий индикатор.

Для изменения настроек эквалайзера используйте элементы управления, обозначенные на схеме. Чтобы зафиксировать настройки, используйте переключатель блокировки – открутите нижнюю часть корпуса микрофона. Переведите переключатель в положения «LO» для блокировки, «HI» - для разблокировки.

## Элементы питания

Каждый микрофон использует 2 батареи типа АА. При низком уровне заряда батарей, индикатор на дисплее начнет мигать. Открутите нижнюю часть корпуса и замените батареи.

Ресивер использует встроенный аккумулятор. При низком уровне заряда, индикатор начнет мигать красным цветом. Подключите кабель для зарядки к разъему ресивера, чтобы зарядить устройство.

## Предупреждения

Защищайте устройство от воздействия прямых солнечных лучей и дождя. Держите его вдали от электромагнитных волн.

Не подносите микрофоны к акустическим колонкам и друг к другу.

Если качество звучания микрофона ухудшилось, зарядите батареи микрофона.

Внимайте батареи питания, если не планируете использовать микрофон долгое время.

# Технические характеристики

## Технические характеристики

Тип микрофона	беспроводной, динамический
Несущая частота, мГц	UHF, 710 – 726
Мощность передатчика, мВт	5
Диапазон частот микрофона, Гц	20 – 17 500
Импеданс, Ом	600
Чувствительность, дБ	- 99
Питание микрофона	AA 1,5В (2 шт)
Питание ресивера	3,7 В 500 мАч
Дальность приема, м	до 50
Интерфейс	FM

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

## Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку. Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.



## Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 068WMS7771019100001, где

1. первые три цифры (068) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (WMS777) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (1019),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

## Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте компании [www.tesler-electronics.ru](http://www.tesler-electronics.ru)

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании [www.tesler-electronics.ru](http://www.tesler-electronics.ru)

Производитель: Гуанчжоу Сертонг Электроник Технолоджи Ко., Лтд

Адрес: Рум 621, Но. 1, Луганг Саус Терд Стрит, Хуаду Дистрикт, Гуанчжоу (Конг Ганг Хуа Ду), Китай

Сделано в Китае

Manufacturer: Guangzhou Sertong Electronic Technology Co., Ltd

Address: Room 621, No. 1, Lugang South Third Street, Huadu District, Guangzhou (Kong Gang Hua Du), China

Made in China

Импортер: ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. I, ком. 11

Срок службы 3 года

Срок гарантии 12 месяцев

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016

