



# МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ TESLER MG-2060

Руководство по эксплуатации

**Tesler**<sup>TM</sup>



**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией. Сохраняйте, пожалуйста, данное руководство в течение всего срока эксплуатации изделия.

<b>Содержание</b> .....	<b>3</b>
<b>Перед началом эксплуатации</b> .....	<b>4</b>
Комплект поставки.....	4
Меры предосторожности.....	4
Радиопомехи.....	6
Установка .....	6
Рекомендации по подбору посуды.....	7
<b>Управление устройством</b> .....	<b>8</b>
Описание.....	8
Режимы работы.....	9
Рекомендации по приготовлению.....	10
Рекомендации по размораживанию.....	10
Чистка и уход.....	11
Поиск и устранение неисправностей.....	12
<b>Общая информация</b> .....	<b>13</b>
Технические характеристики.....	13
Утилизация изделия.....	13
Гарантия и ремонт.....	14
Дата производства.....	14

# ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Комплект поставки:

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. Микроволновая печь          | 1 шт. |
| 2. Стеклянный поворотный стол  | 1 шт. |
| 3. Роликовая подставка         | 1 шт. |
| 4. Решетка для гриля           | 1 шт. |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 6. Гарантийный талон           | 1 шт. |

## Меры предосторожности

Перед использованием микроволновой печи внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее для справок в дальнейшем.

Во избежание поражения электрическим током, риска возгорания и ожогов соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Используйте прибор строго по назначению.
- Не используйте микроволновую печь вне помещений.



**Это устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания электрической цепи заземление уменьшает риск поражения электрическим током, поскольку имеет провод отвода электрического тока. Устройство оборудовано проводом с проводом заземления и заземляющей вилкой. Эта вилка должна быть вставлена в правильно установленную и правильно заземленную розетку.**

- При использовании прибора детьми необходим непосредственный контроль взрослых.
- Не позволяйте детям играть с микроволновой печью.
- При обнаружении каких-либо неисправностей не используйте микроволновую печь, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.



**Не используйте печь при выходе из строя системы фиксации дверцы, при повреждении дверцы или дверных уплотнений печи.**

Для ремонта печи обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.



**Не пользуйтесь печью при повреждении шнура питания до устранения неисправности квалифицированным специалистом.**

- При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь за помощью только к квалифицированным специалистам, ни в коем случае не производите ремонт прибора самостоятельно.

- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство- это может стать причиной поражения электрическим током.

- Не используйте микроволновую печь в помещениях, где могут находиться пары взрывоопасных веществ.

- Избегайте попадания воды в микроволновую печь и не эксплуатируйте печь в помещениях с высоким уровнем влажности.

- Не подвергайте микроволновую печь воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур.

- Не устанавливайте микроволновую печь вблизи газовых и электрических плит, духовок.

- Не допускайте свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей.

- При отключении микроволновой печи от сети держитесь только за вилку, не тяните за провод.

- Не подогревайте продукты в герметично закрытой посуде (банках, бутылках и т.п.), так как это может привести к взрыву.

Во избежание воздействия микроволновой энергии:

- Не пытайтесь пользоваться микроволновой печью при открытой дверце, это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии.

- Не помещайте какие-либо предметы между дверцей и торцевой поверхностью внутренней камеры микроволновой печи.

Во избежание возникновения пожара в жаровом шкафу печи необходимо соблюдать следующие правила:

- Избегайте пригорания продуктов в результате продолжительного приготовления, внимательно следите за процессом приготовления, если используются такие легко воспламеняющиеся материалы, как бумага, пластик и т.п.
- Снимите с продуктов или упаковки металлические ленты перед помещением в микроволновую печь.
- Поддерживайте внутренние поверхности микроволновой печи в чистоте. Если частицы пищи или брызги от жидкостей пристали к стенкам печи, протрите их мягкой салфеткой.



**В случае возникновения возгорания в камере, не открывая дверцы, выключите печь и обесточьте ее любым доступным способом (отсоедините от розетки, выверните предохранительные пробки и т.д.).**

- Не включайте печь с пустой камерой.
- Не используйте камеру для хранения каких-либо предметов.
- Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не используйте ее для просушки одежды, бумаги или для консервирования продуктов.
- Во избежание лопания и разбрызгивания приготавливаемых продуктов, перед закладкой в печь протыкайте ножом или накалывайте вилкой те из них, которые имеют плотную кожуру или оболочку, такие как картофель, яблоки, каштаны, колбасы и т.п.
- В микроволновой печи нельзя готовить яйца.
- Продукты готовятся в специальной посуде, а не выкладываются непосредственно на поворотном столе, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления.

**Посуда, не пригодная для приготовления в микроволновой печи:**

- Металлическая посуда или посуда, имеющая металлические ручки.
- Посуда, изготовленная из плавкого пластика.
- Лакированная посуда: лак может расплавиться под воздействием микроволн.
- Бумага, соломка, дерево: во время приготовления под воздействием высокой температуры могут загореться.
- Посуда из обычного стекла.
- Герметично закрытая посуда: во время процесса приготовления может взорваться.
- Посуду, пригодную для приготовления в микроволновой печи следует использовать в соответствии с инструкцией.
- Не используйте термометры для измерения температуры продуктов. Используйте только специальные термометры, предназначенные для микроволновых печей.
- Помните, что в микроволновой печи жидкости нагреваются намного быстрее, чем посуда. Поэтому, даже если содержащий жидкость контейнер не горячий, при извлечении его из печи, осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром.
- Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи, особенно, если Вы готовите для ребенка. Не подавайте непосредственно после приготовления блюдо к столу, дайте ему остыть в течение нескольких минут.
- Всегда следуйте рецептам приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро.
- При приготовлении продуктов, содержащих сахар или жир, не используйте пластиковую посуду.
- Кухонная утварь может нагреться в процессе приготовления. Для извлечения ее из камеры микроволновой печи используйте прихватки.
- Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме и режиме гриль, ее поверхности могут нагреваться. В этом случае эксплуатация микроволновой печи детьми возможна только под присмотром взрослых

Во избежание повреждения стеклянного поворотного стола:

- не кладите на холодный поворотный стол горячие продукты, горячую кухонную утварь;
- не кладите на горячий поворотный стол замороженные продукты;
- перед очисткой стеклянного поворотного стола дайте ему остыть.



**Перед тем как обратиться за помощью в сервис**

- Перед тем, как обратиться в сервисный центр, проверьте возможные причины неполадок:
- Налейте воды (около 150 мл.) в стеклянный стакан, поставьте в печь и закройте дверцу. Если дверца хорошо закрыта, лампочка погаснет. Дайте печи поработать 1 минуту. Проверьте: ·
  - Горит ли лампочка освещения печи? ·

# ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Работает ли вентилятор охлаждения? (приложите руку к вентиляционным отверстиям на задней поверхности микроволновой печи).
- Вращается ли стеклянный поворотный стол? (поворотный стол может вращаться как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. Это нормально).
- Нагрелась ли вода в стакане?

Если на один из вопросов ответ «нет», проверьте розетку и предохранитель в электрическом щитке. Если розетка и предохранитель в нормальном состоянии, обратитесь в сервисный центр.

## Радиопомехи

Микроволны могут являться причиной помех приема теле или радиосигнала. Чтобы уменьшить помехи или исключить их вовсе:

- регулярно производите чистку двери и уплотнителей;
- устанавливайте телевизор и радиоприемник как можно дальше от микроволновой печи;
- поверните антенну телеприемника или радиоприемника для достижения лучшего приема сигнала.

## Установка

- Аккуратно распакуйте микроволновую печь. Убедитесь, что внутри печи нет упаковочного материала. При наличии защитного слоя пленки на корпусе, необходимо перед первым включением печи микроволновой бытовой снять защитный слой пленки!
- Проверьте микроволновую печь на предмет обнаружения каких-либо повреждений, связанных с транспортировкой: повреждение дверцы или уплотнителей дверцы; вмятины или дефекты смотрового окна; вмятины в камере.
- Если Вы обнаружили какие-нибудь дефекты, не используя печь, обратитесь к Вашему продавцу или в ближайший сервис-центр.
- Установите микроволновую печь на прочной ровной горизонтальной поверхности, которая может выдержать вес печи.
- Микроволновая печь предназначена для свободного размещения. Для нормальной работы необходимо обеспечить достаточное пространство для вентиляции не менее 10 см со стороны задней панели, не менее 5 см с боковых сторон и не менее 20 см над микроволновой печью. Рекомендуется устанавливать микроволновую печь на уровне не менее 85 см от пола. Данная модель не предназначена для встраивания.
- Не снимайте ножки с нижней части микроволновой печи.
- Не устанавливайте микроволновую печь вблизи источников тепла.
- Не кладите какие-либо предметы на микроволновую печь.
- Не устанавливайте микроволновую печь возле телевизоров, радиоприемников, антенн и т.д. во избежание появления помех приёма теле или радиосигналов.
- Убедитесь, что электрическая розетка, к которой осуществляется подключение микроволновой печи, имеет заземление и легкодоступна, и микроволновая печь может быть легко отключена от сети при необходимости.
- Убедитесь, что таймер установлен на «0» и подключите микроволновую печь к сети.
- Откройте дверцу микроволновой печи и установите роликовую подставку, а на неё - поворотный стол.
- Не снимайте вал вращения стеклянного поворотного стола.
- При повреждении роликовой подставки и поворотного стола их необходимо заменить.
- Перед началом эксплуатации внутреннюю поверхность печи, дверцу и уплотнительную прокладку следует протереть влажной салфеткой.
- Поскольку существует незначительный производственный остаток масла на поверхности печи или нагревательного элемента, как правило, при первом включении может чувствовать запах, даже небольшой дым, это нормально. Рекомендуется поставить чашку воды в микроволновую печь, установить высокий уровень мощности работы микроволновой печи и включить микроволновую печь несколько раз на несколько минут. Окно или дверь помещения, где находится микроволновая печь, рекомендуется при этом открыть для обеспечения вентиляции.

## Рекомендации по подбору посуды

Пригодность посуды к использованию в микроволновой печи определяется материалом, из которого она изготовлена, в соответствии с таблицами ниже:

### Пригодная посуда

Материал	Примечание
Термостойкое стекло	Лучше, чем какая-либо другая посуда подходит для приготовления в микроволновой печи.
Термостойкая керамика/глиняная посуда	Может использоваться в печи. Керамическую посуду следует сначала смочить водой, как и при обычном использовании в духовке. за исключением посуды, имеющей позолоченную (посеребренную и т.п.) отделку.
Термостойкий пластик	Нельзя использовать плотно закрывающиеся контейнеры. Посуда из жаропрочного пластика не может быть использована для приготовления пищи с высоким содержанием жира или сахара. Нельзя использовать в режиме «гриль» и комби-режимах.
Фаянс	Подходит для приготовления в микроволновой печи, за исключением посуды, имеющей позолоченную (посеребренную и т.п.) отделку.
Решетка для гриля	Может быть использована только в режиме «гриль»

### Непригодная посуда

Материал	Примечание
Металл (алюминий, нержавеющая сталь и т.п.)	Не пропускает микроволны. Может искрить или вызвать короткое замыкание при контакте со стенками жарового шкафа в процессе приготовления.
Лакированная посуда	Лак может расплавиться под воздействием микроволн.
Бумага, соломка, дерево	Во время приготовления под воздействием высокой температуры может загореться.
Плавающий пластик	Не подходит для приготовления в микроволновой печи.
Обычное стекло	Под воздействием чрезвычайно высоких температур может деформироваться. Посуда из фигурного или толстого стекла также не пригодна для приготовления в микроволновой печи.
Алюминиевая фольга	Не пропускает микроволны. Может искрить или вызвать короткое замыкание при контакте со стенками жарового шкафа в процессе приготовления.
Пленка для хранения продуктов, а также жаропрочные полиэтиленовые пакеты	Не могут быть использованы для упаковки мяса или любых других продуктов во время жарки.

## Проверка посуды на годность для приготовления в микроволновой печи


- Включите печь и установите переключатель режимов работы на максимальную температуру (максимальная мощность), поместите тестируемую посуду в печь вместе со стаканом воды (~ 300 мл) на 1 мин.
- Посуда, пригодная для приготовления пищи в микроволновой печи, останется той же температуры, что и перед установкой в печь, в то время как вода нагреется.

**Примечание:** Не готовьте непосредственно на стеклянном поворотном столе из комплекта микроволновой печи. Он может быть поврежден вследствие большой разницы температур, используйте только посуду, предназначенную для микроволновой печи!


# УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

## Описание


### Печь



1. Фиксаторы блокировки двери
2. Окно двери
3. Вращатель стеклянного поворотного стола
4. Роликовая подставка
5. Стеклянный поворотный стол
6. Панель управления
7. Волновод (не снимайте защитную пластину)
8. Решетка для гриля



### Панель управления



#### 1. Таймер

Таймер может быть установлен на от 1 до 30 минут.

По окончании приготовления таймер издает звуковой сигнал.

#### 2. Переключатель режимов работы

Используется для установки режима (мощности) приготовления и режима размораживания.



## Режимы работы

### Приготовление в режиме «Микроволны»

- Убедитесь, что таймер установлен на «0». Поместите продукты в посуде в центр стеклянного поворотного стола и закройте дверь микроволновой печи.
- Выберите желаемый режим работы в соответствии с таблицей ниже.
- Установите таймер. Максимальное время приготовления – 30 минут.

**Примечание:** Если вы хотите установить время приготовления менее 10 минут, установите таймер на значение, превышающее 10 минут, и затем поверните обратно, установив, нужное время.

Например, если Вы хотите установить время разогрева 10 минут при среднем уровне мощности:

- Установите переключатель режимов работы в положение “Средняя”.
  - Установите таймер в положение 10 минут, с этого момента печь начнет работать.
- По окончании заданного времени работы раздастся звуковой сигнал – процесс приготовления завершен.

### Режимы приготовления пищи

Позиция	Мощность	Применение
Низкая	18%	Поддержание нужной температуры пищи
Разморозка/ умеренно низкая	36%	Режим размораживания, размягчение масла, приготовление супа
Средняя	58%	Тушение, приготовление (например, рыбы)
Умеренно высокая	85%	Рис, рыба и морепродукты, выпечка, мясо
Высокая	100%	Разогрев пищи, кипячение воды, подогрев напитков, не содержащих молоко
Гриль	100% гриль	Жарка колбасок, сосисок, куриных крылышек, отбивных кусочков мяса, сэндвичей, хлеб для тостов,
Комби 1	30% микроволн + 70% гриль	Обжаривание котлет, сэндвичей
Комби 2	49% микроволн + 61% гриль	Обжаривание кусочков курицы, мяса.
Комби 3	67% микроволн + 33% гриль	Обжаривание большой курицы, утки и т.д.

### Приготовление в режиме «Гриль»

- Убедитесь, что таймер установлен на «0». Поместите продукты в посуде в центр стеклянного поворотного стола и закройте дверь микроволновой печи.
- Установите регулятор режимов работы в положение «Гриль».
- При помощи таймера задайте требуемое время приготовления.
- По окончании заданного времени работы раздастся звуковой сигнал – процесс приготовления завершен.

### Приготовление в режиме «Комби»

- Убедитесь, что таймер установлен на «0». Поместите продукты в посуде в центр стеклянного поворотного стола и закройте дверь микроволновой печи.
- Установите регулятор режимов работы в положение «Комби 1», «Комби 2» или «Комби 3».
- При помощи таймера задайте требуемое время приготовления.
- По окончании заданного времени работы раздастся звуковой сигнал – процесс приготовления завершен.

## Примечания:

- Не включайте печь, когда ее камера пуста.
- Для досрочного завершения приготовления откройте дверцу микроволновой печи, при этом печь отключится автоматически. Для продолжения приготовления закройте дверцу – процесс приготовления возобновится. Если нет необходимости продолжать процесс приготовления – установите таймер в положение «0».
- При извлечении продуктов из микроволновой печи рекомендуется использовать защитные перчатки. При работе микроволновой печи в режимах «Гриль» или «Комби» будьте осторожны, так как верхняя поверхность печи, дверца печи могут быть горячими.

## Рекомендации по приготовлению

- Распределяйте продукты тщательно. Более крупные кусочки кладите по краям блюда. Наиболее тонкие части продуктов следует помещать ближе к центру посуды.
- Соблюдайте время приготовления, указанное в рецепте. Сначала следует установить указанное в рецепте время, а затем, при необходимости, увеличивать его, при этом пища не подгорит и не переварится.
- Накрывайте продукты во время приготовления, это поможет предотвратить пересушивание продуктов и разбрызгивание внутри камеры печи, будет способствовать более равномерному приготовлению.
- Тушеные блюда, соусы и т.п. во время приготовления следует перемешивать. Переворачивайте такие продукты, как курица и гамбургеры, чтобы ускорить процесс их приготовления. Большие куски продуктов следует переворачивать, по меньшей мере, один раз.
- Перераспределяйте такие продукты, как тефтели или фрикадельки, на блюде как снизу вверх, так и от центра блюда к краям.
- После приготовления пищу следует оставить в печи не менее чем на 5 мин для равномерного распределения температуры. Время зависит от количества и состава пищи.
- Вы можете определить, что пища готова, по следующим признакам:
  - от продуктов в любой части блюда идет пар;
  - птица легко делится на части по суставам;
  - при прокалывании мяса не появляется кровь;
  - рыба становится непрозрачной, мясо легко отделяется от костей
- Используя блюдо для обжаривания или саморазогревающийся контейнер, чтобы не повредить стеклянный поворотный стол или роликовую подставку, подкладывайте под него керамическую тарелку.
- Если пища жирная, не обворачивайте пищу, иначе обертка может плавиться.

## Рекомендации по размораживанию

- Тонкие части размораживаемых продуктов следует помещать ближе к центру посуды.
- После размораживания средняя часть продукта может все еще оставаться замороженной. Поэтому продукт следует на некоторое время оставить в печи для равномерного распределения температуры.

	Примерный вес, кг	Примерное время размораживания, мин.
Мясо	0.1~1.0	1:30~26:00
Дичь	0.2~1.0	2:30~22:00
Морепродукты	0.1~0.9	1:30~14:00

## Чистка и уход

**!** Перед чисткой микроволновой печи выключите ее и отключите от сети питания.

• Необходимо регулярно чистить печь и удалять все остатки пищи. Регулярно производите чистку внутренней и внешней поверхности печи, дверцы и уплотнительной прокладки дверцы. Жир, накопившийся внутри печи, может перегреться, что приведет к появлению дыма, а также может повлечь повреждение поверхности от перегрева.

- Не погружайте микроволновую печь в воду или иные жидкости при очистке.
- Не рекомендуется использовать для чистки агрессивные вещества, абразивные материалы и очистительные аэрозоли.
- Не используйте паровой очиститель.
- Внешнюю поверхность печи следует протирать влажной тканью. Вы можете применять моющие средства лишь при сильной загрязненности поверхности микроволновой печи. Никогда не наливайте их и не распыляйте очистительные аэрозоли непосредственно на ее поверхность, т.к. они могут повредить покрытие. При применении таких чистящих средств используйте мягкую ткань или губку.

## Чистка внешних поверхностей

### Внешняя поверхность (верхняя, нижняя, боковые поверхности)

• Чистка внешней поверхности печи производится при помощи влажной тряпочки или губки с использованием мягких моющих средств. После завершения процесса чистки внешнюю поверхность следует промыть и протереть насухо при помощи чистой сухой ткани

### Пластиковые поверхности

• Чистка пластиковых поверхностей производится при помощи влажной тряпки или губки с использованием мягких моющих средств. Не используйте жесткие салфетки или губки, чтобы не повредить поверхности.

### Дверца и контрольная панель

• Чистка дверцы и контрольной панели производится при помощи влажной тряпки или губки с использованием мягких моющих средств или средств для мытья посуды. После завершения очистки дверцу и контрольную панель следует тщательно промыть и протереть насухо при помощи мягкой ткани. Не используйте для чистки бумажные салфетки, во избежание повреждения пластиковых покрытий.

• Во время чистки держите дверцу открытой, чтобы избежать внезапного включения печи.

### Шнур питания

- Перед чисткой шнура убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- Протрите шнур питания влажной мягкой тканью и тщательно просушите перед включением его в розетку.

## Чистка внутренних поверхностей

• При чистке внутренних поверхностей печи не используйте слишком много воды, чтобы избежать ее просачивания во внутренние механизмы прибора.

• Не рекомендуется использовать для чистки внутренних поверхностей агрессивные вещества или абразивные материалы.

### Стенки

- Содержите внутренний объем камеры микроволновой печи в чистоте.
- В глубокую посуду, пригодную для приготовления в микроволновой печи, налейте стакан воды. Поместите емкость в печь, установите таймер на 3 минуты, регулятор мощности на высокий уровень. После завершения операции достаньте емкость из камеры микроволновой печи, отключите прибор от сети питания, тщательно промойте стенки камеры и протрите их сухой тканью. Допускается использование мягких моющих средств.

# УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

- Чтобы предотвратить появление неприятных запахов в камере микроволновой печи, откройте дверцу прибора после завершения процесса приготовления и не закрывайте ее в течение нескольких минут. Протрите стенки камеры влажной тканью с использованием раствора соды, промойте теплой водой и тщательно протрите сухой, мягкой тканью.
- Чтобы избавиться от неприятного запаха в камере, поставьте в печь глубокую посуду с водой, положите в воду ломтик лимона, и включите печь на 5 мин при высокой мощности. Затем тщательно протрите камеру печи. Также вместо воды и ломтика лимона можно поместить в камеру чашку чёрного чая или некоторое количество цедры апельсина.

## Роликовая подставка и стеклянный поворотный стол

- Для чистки роликовой подставки и стеклянного поворотного стола можно использовать мягкие моющие средства. Протрите роликовую подставку и стеклянный поворотный стол мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе, тщательно промойте и протрите перед установкой на место.
- При сильном загрязнении этих частей их следует протереть мягкой тканью, смоченной в содовом растворе (2 части пищевой соды к 3-м частям воды), оставить на 1-2 часа, затем протереть чистой влажной тканью и тщательно высушить перед установкой на место.

## **Поиск и устранение неисправностей**

Возможная проблема	Возможные причины и способы решения
Микроволновая печь не работает	Микроволновая печь не подключена к сети Нет напряжения в электрической сети Плохо закрыта дверца микроволновой печи.
Искровые разряды внутри микроволновой печи	Не используйте посуду с металлической декоративной отделкой Удалите упаковку, содержащую металлические детали. Не включайте микроволновую печь без продуктов в камере
Продукты недостаточно разогреваются	Неправильно выбран режим Продукты не были разморожены перед приготовлением
Продукты пригорают	Неправильно выбран режим
Неравномерный разогрев пищи	В процессе приготовления нужно несколько раз перемешать пищу Продукты порезаны неравномерными кусками Не вращается поворотный стол

## Технические характеристики

Источник питания	230 В, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность:	1150 Вт
Мощность гриля	800 Вт
Номинальная выходная мощность	700 Вт
Частота магнетрона	2450 МГц
Объем внутренней камеры	20 л
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Вес нетто/брутто	10,3 кг/11,5 кг
Внутренний объем	20 литров
Габаритные размеры	451 мм x 363 мм x 256.5 мм
Размеры коробки	482 мм x 386 мм x 294 мм
Срок службы	3 года

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

## Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

## Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 045MG20600817100001, где

1. первые три цифры (045) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (MG2060), соответствующие сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры - месяц и год производства (0817),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

## **Гарантия и ремонт**

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки, при соблюдении условий указанных в гарантийном талоне изделия и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право, при получении рекламации, ремонтировать или заменять неисправные детали, либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию, покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте компании [www.tesler-electronics.ru](http://www.tesler-electronics.ru)

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании [www.tesler-electronics.ru](http://www.tesler-electronics.ru)

Сделано в Китае





